

FICHA TÉCNICA



acople para equipo ac 5/16

El adaptador es para carga, vació, presurización de equipos con válvulas de servicio de 5/16 de Aire Acondicionado split con gas R410A.